



GT-R

## Legende

|  |   |  |                                    |  |  |  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------|
|  | Airbag                                    |  | Gasgenerator                       |  | Bältesförsträckare                             |  | SRS styrdon                             |  | Aktivt fotgängarskyddssystem |
|  | System för automatiskt överrullningsskydd |  | Gastrucksdämpare / förspänd fjäder |  | Karossförstärkning                             |  | Zon som krävers speciell uppmärksamhet  |  |                              |
|  | Lågspänningsbatteri                       |  | Lågspänningskondensator            |  | Bränsletank                                    |  | Gastank                                 |  | Säkerhetsventil              |
|  | Lågspänningsbatteri                       |  | Högspänningskabel / -komponent     |  | Högspänningsenhet som kopplar bort högspänning |  | Säkringsbox som inaktiverar högspänning |  | Högspänningskondensator      |
|  | Bränsletankinnehåll bensen / etanol       |  |                                    |  |  |  |   |  |                              |