




Nissan

Qashqai e-Power

Typ: J12, 5-door SUV
(2022 -)



 Airbag	 Gasgenerator	 Bälförsträckare	 SRS styrdon	 Lågspänningsbatteri
 Gasträcksdämpare / förspänd fjäder	 Karossförstärkning	 Högspänningsanordning som kopplar bort högs-pänning	 Högspänningskomponent	 Högspänningsbatteri
 Högspänningskabel/-komponent	 Bränsletankinnehåll bensin/etanol			

1. Identifiering



ATT INGET MOTORLJUD HÖRS BETYDER INTE ATT FORDONET ÄR AVSTÄNGD. TYST DRIFT ELLER OMEDELBAR OMSTART KAN HA AKTIVERATS UTAN ATT FORDONET HAR STÄNGTS AV. ANVÄND LÄMPLIG PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING.

Logotyper

Modellnamn

Typ



2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Bogsering av fordon:

1. Blocka hjulen
2. Dra åt parkeringsbromsen
3. Tryck på P (parkeringsknappen) för att välja P (parkeringsläge)




Lyftpunkter:



Lämpliga lyftpunkter



Batteri med hög spänning





3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter




Om en kollision har inträffat som har aktiverat bältessträckaren och utlöst krockkudden, avaktiveras högspänningssystemet automatiskt. Fasthållningssystemen är fortfarande aktiva.


1. Om indikatorn "Ready" är tänd på instrumentet, tryck en gång på Start/Stop-brytaren. Nu är högspänningssystemet avaktiverat




Ta om möjligt bort den elektroniska nyckeln och håll den minst 5 m från fordonet





Tillgång till bagageutrymmet



2. Avaktivering av högspänningssystem, använd gummihandskar av klass 0 när denna skiljebrytare ska kopplas ur



3. Koppla bort 12 volts batteri





Säkerhetsanvisningar:

Rör aldrig, klipp, öppna eller vidrör ingen orange högspänningskabel eller component!

4. Åtkomst till passagerare

Höghållfast stål i kaross och dörr



Rattinställning



Inställning av säte

Elektrisk



Manuellt



Typer av glas:

A. Laminerat glas

B. Härdat glas




5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	Lithium-ion 346V						
	12V						
	R-1234yf						
	55L						



Om konventionella kylmedier läcker (kontrollera behållare) från ett kylsystem för högspänningsbatterier kan dessa bli instabila och riskerar att självantända. Ökande temperatur i batteripaketet kan vara tecken på propagerande termisk reaktion.




6. I händelse av brand



ANVÄND STORA MÄNGDER RENT VATTEN



RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD BRAND!



Räddningspersonal ska alltid skydda sig med personlig skyddsutrustning, inklusive en självförsörjande andningsapparat och vidta lämpliga åtgärder för att skydda civila på läsidan av olyckan.



GASFJÄDRING, RISK FÖR MISSILEFFEKT



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

- Det finns ingen ökad risk för elstötar i vatten på grund av högspänningssystemet;
- Om möjligt, avlägsna fordonet från vattnet och fortsätt med avaktiveringsförfarandet för detta fordon (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

Plats bogserögla



Placering av främre kopplingspunkt



Placering av bakre kopplingspunkt




Bogsering





LÅT FORDONET STÅ PARKERAT PÅ EN VÄL VENTILERAD PLATS UTOMHUS MINST 5 METER FRÅN ANDRA FÖREMÅL ELLER FORDON I SIDLED ELLER OVANFÖR

RISK FÖR SJÄLVANTÄNDANDE BATTERI/FÖRDRÖJD BRAND!




9. Övrig viktig information

12V batterilayout 2



12V batterilayout 3



10. Förklaring till de pictogram som används

	Ta bort smartnyckeln		Hybridelektriskt fordon på bränsle från vätskegrupp 2
	Varning högspänning		Brandfarlig
	Varning		Farligt för människors hälsa
	Varning; låg temperatur		Akut förgiftning
	Luftkonditioneringskomponent		Explosiv
	Använd vatten för att släcka elden		Frätande ämnen
	Använd termisk infraröd kamera		Hätta