



MICRA

Legende

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Aktivt fotgängarskyddssystem
	System för automatiskt övervullningsskydd		Gastrucksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Zon som krävs speciell uppmärksamhet		
	Lågspänningsbatteri		Lågspänningskondensator		Bränsletank		Gastank		Säkerhetsventil
	Lågspänningsbatteri		Högspänningskabel / -komponent		Högspäningsenhet som kopplar bort högspänning		Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspänningskondensator
	Bränsletankinnehåll bensin / etanol								